	Connection	MIDI System	P1C1	16	32	poly	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	SYNC
Emagic amt8	Seriale Fast	OMS	1.4><2	7.2><8	13.2><14	45.6><47.4	2.2><3	2.6><3.4	3><3.8	3.8><4.6	4.4><5.2	4.6><5.6	5.2><6	MTP AV USB
Emagic amt8	USB	OMS	1><1.2	6.8><7.2	12.8><13.6	45.4><46.2	1.8><2.4	2.2><3.2	2.8><3.6	3.4><4.2	3.8><4.8	4.2><5.4	5><5.6	MTP AV USB
Emagic Unitor 8	Seriale Fast	OMS	1.4><2.2	7.2><8	14.4><14.8	49.8><50.2	2.2><3	2.6><3.4	3><3.8	3.8><4.6	4.4><5.4	4.8><5.8	5.4><6.2	MTP AV USB
Emagic Unitor 8	USB	OMS	0.8><1.2	6.8><7.2	13.6><14	48.6><49	1.8><2.4	2.2><3.2	2.8><3.6	3.4><4.2	3.8><4.8	4.4><5.4	5><5.6	MTP AV USB
Midiman Midisport 8x8	Serial	OMS	1.6><1.6	7.6><7.8	11.6><12	34.4><35.4	2.2><2.4	2.6><2.8	3.2><3.4	3.8><4	4><4.2	4.6><4.8	5.2><5.4	MTP AV USB
Midiman Midisport 8x8	USB	OMS	1.6><2	2><2.2	4.8><8	14.4><21	1.6><2.4	1.8><2.4	1.8><2.6	2><2.6	2><2.6	2.2><2.6	2.2><2.8	MTP AV USB
Motu MTP AV	seriale Fast	FreeMidi	1.6><2	6.8><7	11.6><12	37><37.4	2.4><2.6	2.8><3.2	3.4><3.8	3.8><4.2	4.2><4.6	4.8><5	5.2><5.6	MIDI Express XT USB
Motu MTP AV	seriale Fast	OMS	2><2.6	6.8><7.2	10.8><11.2	33.2>33.8	2.8><3.2	3.2><3.6	3.8><4.4	4.2><4.6	4.6><5.2	5><5.6	5.2><6	MIDI Express XT USB
Motu MTP AV	seriale 1 Mhz	FreeMidi	2.4><2.8	19><20	35><35.6	68.8 (C65)	4.6><4.8	6><6.4	7.8><8	9.2><9.4	10.4><10.8	12.4><12.8	14><14.4	MIDI Express XT USB
Motu MTP AV	seriale 1 Mhz	OMS	2.8><3.4	19><20	35.4><36	68><69 (C65)	5><5.4	6.6><7	8.4><8.8	10><10.8	11.2><11.6	12.8><13.2	14.4><14.8	MIDI Express XT USB
Motu MTP AV	USB	FreeMidi	1.4><1.6	5.6><7	9.6><12	33.4><35.4	1.8><2.2	2.2><2.8	2.6><3	3><3.4	3.6><4.2	3.8><4.6	4.2><4.8	MIDI Express XT USB
Motu MTP AV	USB	OMS	1.8><2	6><8	11.2><12.6	36.6><39.2	2.2><2.6	2.6><3.2	3><3.6	3.4><4	3.8><4.8	4.2><5.2	4.8><6	MIDI Express XT USB
Motu Express XT/USB	seriale 1 Mhz	FreeMidi	2><2.4	19><20	35><35.6	68 (C65)	4><4.4	5.4><5.8	6.6><7	8.6><8.8	10.4><10.8	12><12.4	13.8><14	MPT AV USB
Motu Express XT/USB	seriale 1 Mhz	OMS	2.6><3.4	19><20	35><35.6	68 (C65)	4.8><5.2	6.4><6.8	8.2><8.8	9.6><10.4	11.2><11.8	12.8><13.2	14.4><14.8	MTP AV USB
Motu Express XT/USB	USB	FreeMidi	1.2><1.6	5.6><7	9.6><11.6	34.6><38	1.8><2.4	2.2><3.6	2.6><4	3><4	3.6><4	3.8><4.4	4.2><5.2	MPT AV USB
Motu Express XT/USB	USB	OMS	1.6><2	5.6><7	10.8><11.8	36.4><38.4	2><2.4	2.4><2.8	2.8><3.6	3.2><3.6	3.6><4.2	4><5	4.4><5.6	MTP AV USB
Motu Express XT	seriale 1 Mhz	FreeMidi	2.4><3.2	19><20	35.4><36.4	51.4 (C65)	4.6><5.2	6.2><6.6	8><8.4	9.2><9.6	11.2><11.6	12.8<<13	14.4><14.6	MPT AV USB
Motu Express XT	seriale 1 Mhz	OMS	2.4><3.2	19><20	35.2><36.2	67.6><68.6 (C65)	5><5.2	6.6><6.8	8.4><8.8	9.6><10	10.8><11.2	12.8><13.2	14.4><14.8	MTP AV USB
Motu MicroExpress	seriale 1 Mhz	FreeMidi	2.4><2.8	19><20	36.4><37	68.8 (C65)	4.6><5	6><6.4	7.8><8	9.2><9.4	10.8><11			MTP AV USB
Motu MicroExpress	seriale 1 Mhz	OMS	2.6><3.4	19><20	35.4><34.4	67.8 (C65)	4.8><5.2	5.4><5.6	8><8.4	9.2><9.6	10.8><11			MTP AV USB
Motu MicroExpress	USB	FreeMidi	1.4><2.8	5.6><7	9.6><13.6	15><16	2><2.4	2.4><2.6	2.8><3.6	3.2><3.8	3.8><4.2			MTP AV USB
Motu MicroExpress	USB	OMS	1.6><2	5.6><7.2	10.8><12.8	21><22 (C65)	2><2.4	2.4><3	2.6><3.6	3><3.6	3.6><4.2			MTP AV USB
Yamaha UX-256	USB	OMS	1.2><2.4	3.4><3.6	6><6.4	15.6><16	1.4><1.6	1.6><1.8	1.8><2	2><2.2	2.2><2.4			MTP AV USB
Emagic MT4	USB	OMS	0.8><1.2	13.6><13.8	26><26.4	39><39.6	1.4><2	1.6><2.2	1.8><2.6					MTP AV USB
Midiman Midisport 4x4	USB	OMS	1.6><2.4	2.2><2.8	3.4><4	4.2><4.8	1.8><2.4	2><2.6	2><2.6					MTP AV USB
RolandED UM4	USB	FreeMidi	1><3	9.6><10	16><17	26><27	2><3	3><3.8	4><5					MTP AV USB
RolandED UM4	USB	OMS	1><1.8	8.8><9.2	14><14.8	24><26	1.8><2.8	3><4	3.8><4.8					MTP AV USB
Midiman Midsport 2x2	USB	OMS	1.8><2.4	2.2><2.8		2.2><2.8	1.8><2.4							MTP AV USB
Motu FastLane USB	USB	FreeMidi	0.4><0.6	0.8><1.8		0.8><1.8	0.4><1.2							MTP AV USB
Motu FastLane USB	USB	OMS	0.8><1.4	0.8><1.4		0.8><1.4	0.8><1.4							MTP AV USB
Motu Pocket Express	seriale 1 Mhz	FreeMidi	1><1.2	1.4><1.6		1.4><1.6	1.4><1.6							MTP AV USB
Motu Pocket Express	seriale 1 Mhz	OMS	1.4><1.6	1.6><1.8		1.6><1.8	1.4><1.6							MTP AV USB
Steinberg USB 2 MIDI	USB	OMS	0.8><1.4	0.8><1.4		0.8><1.4	0.8><1.4							MTP AV USB
RolandED UM2	USB	FreeMidi	1><1,8	9.6><10		9.6><10	1.8><2.6							MTP AV USB
RolandED UM2	USB	OMS	1><1.8	8.8><9.6		8.8><9.6	1.8><2.8							MTP AV USB
Midiman Midisport 1x1	USB	OMS	1><1.6											MTP AV USB
RolandED UM1	USB	FreeMidi	1><1.8											MTP AV USB
RolandED UM1	USB	OMS	1><1.8											MTP AV USB
Dumb Interface	Serial 1Mhz	FreeMidi	1><1.2											
Dumb Interface	Serial 1Mhz	OMS	1.4><1.6											