	Connection	P1C1	16	32	Poly	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7
Emagic Unitor 8 MK II	Serial Fast	0.4><1.2	3.2><4.4	9.6><11.2	34.2><38	1.2><2.2	1.8><2.8	2.2><3	2.8><3.6	3.4><4.4	3.8><4.8	4.4><5.4
Emagic Unitor 8 MK II	USB	0.2><1.2	3.2><5	9.2><10.8	33.3><37.4	1.2><2.4	1.6><2.8	2><3.4	2.6><3.8	3.2><4.4	3.6><5	4.4><5.4
Emagic amt8	Serial Fast	0.4><1.6	3.2><4.4	9.2><10.8	33.3><37.3	1.2><2.2	1.8><3	2><3.4	2.8><4.2	3.4><5	3.6><5.2	4.2><5.6
Emagic amt8	USB	0.2><1.4	3.2><4.6	8.8><10.4	30><35	1><2.2	1.4><3	2><3.4	2.6><4.2	3.2><4.8	3.6><5.6	4.2><5.6
Midiman Midisport 8x8	Serial	0.6><1.4	3.6><4.6	9.2><10.8	33.4><39.8	1.4><2.2	1.8><2.6	2.2><3.2	2.8><3.8	3.2><4	3.8><4.6	4.4><5.2
Midiman Midisport 8x8	USB	0.2><1.2	0.4><1.8	2.8><7.5	11><18	0.2><1.4	0.4><1.6	0.4><1.8	0.6><1.8	0.6><2	0.6><2	0.8><2.2
Motu Midi Express XT USB	Serial 1MHz	1.6><3.2	9.6><11.2	26><30	26><30 (C32)	3.6><5.2	4.8><6.2	7><8.4	8.8><10	10><11.2	11.6><12.8	13.2><14
Motu Midi Express XT USB	USB	2.8><4.4	4.8><7	9.6><11.2	26><32	4><5.8	4><5.8	4.8><6.2	5.2><7	5.4><7.4	6><8	6.4><8.4
Motu Midi Express XT	Serial 1MHz	1.6><2.8	9.6><11.2	26><30	26><30 (C32)	3.8><4.8	5.4><6.8	7.2><8.4	8.8><10.4	10><11.2	11.6><12.8	13.2><14.4
Motu MTP AV	Serial Fast	0.8><1.8	3><4.6	7.6><8.8	25><29	1.4><2.2	1.8><2.8	2.6><3.8	3><4.2	3.2><4.4	3.6><4.8	4><5.2
Motu MTP AV	Serial 1MHz	1.4><3.2	10><11.6	26><30	26><30 (C32)	3.8><4.8	5.4><6.8	7.4><8.4	8.8><10	10><11.2	11.6><12.8	13.2><14
Motu MTP AV	USB	3.4><5	5.2><7.2	9.6><11.6	27><30	4><5.6	4.6><6.2	5.2><7	5.6><7.4	6><7.8	6.4><8	6.8><8.4
Motu Micro Express USB	Serial 1MHz	1.8><4.2	8><9.6	20><24	20><24 (C32)	4><5.2	5.6><7.2	7.6><8.4	9.2><10	10.4><11.2		
Motu Micro Express USB	USB	3.6><5.2	4.8><6	8.4><10.4	16><19	4><5.4	4.8><6.2	5.2><7.2	5.6><7.2	6><8		
Yamaha UX256	USB	0.4><1	2.6><3.4	5><6	14><14.4	0.6><1.4	0.8><1.6	1><1.8	1.2><2	1.4><2.2		
Emagic mt4	USB	0.2><1.2	1.4><3.2	2.4><4.2	3.6><5.2	0.8><2.2	0.8><2.6	1><3				
Midiman Midisport 4x4	USB	0.2><1.6	1><2.2	1.8><3.2	2.4><3.4	0.4><2	0.6><2	0.8><2.2				
RolandED UM-4	USB	0.2><1.8	4.2><6.2	5.8><8.4	7.6><10.4	1.2><3	2.2><4.2	3><4.8				
Midiman Midsport 2x2	USB	0.2><1.2	0.4><2.6		0.4><2.6	0.2><1.4						
Motu FastLane USB	USB	2.8><5	3.4><5.2		3.4><5.2	3><4.8						
Motu Pocket Express	Serial 1MHz	0.2><1.8	0.2><1.8		0.2><1.8	0.2><1.8						
Steinberg MIDI-2-USB	USB	0.2><3.2	0.8><3.8		0.8><3.8	0.4><3						
RolandED UM-2	USB	0.4><1.8	2><5.2		2><5.2	1><2.8						
Midiman Midisport 1x1	USB	0.2><2.4										
RolandEd UM-1	USB	0.2><1										
Dumb Interface	Serial 1MHz	0.2><1.8										